# X-LOUPE G-SERIES

## 注意事項

- $\triangle$ !警告 火災、電気ショック、重度の人身災害の防止の為ご使用いただく前に、取扱説明書をよくお読み下さい。
- 1. 全部品を含む本品は、幼児の手の届かないところに置いて下さい。万が一危険な状況が発生した場合は、 すぐに医師の診断を受けて下さい。
- 2. 本品は、直射日光および強烈なライトを長時間当てないで下さい。
- 3. 本品は、水およびその他の液体に接触させないで下さい。製品が湿ったり濡れた状況で使用を続けますと、 火災や感電を引き起こす可能性がありますので、すぐに本品全ての電源をオフにし、電池を取り出し、電池 用充電器や小型電源アダプターを抜いて下さい。
- 4. 電池を熱源付近に置いたり、火の元や高温の環境に近づけないで下さい。
- 5. 電池を解体したり、改造したり、熱を加えたりしないで下さい。電池外殻が破損する恐れがありますので、電池に大きな衝撃を与えないで下さい。
- 6. 万が一、電池内部の化学物質が漏れ、顔や身体または洋服に付着した場合は、すぐに水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- 7. 電池の端子部分を金属又は磁気性の物質に接触させないで下さい。端子と直接接触した物体により、火災や爆発、損傷が起こる恐れがあります。
- 8. 電池を破棄する際は、テープなどで端子部分を包んでください。端子と直接接触した物体により、火災や爆発、損傷が起こる恐れがあります。
- △!注意 不安定な取扱についての注意警告(※人身事故や物品破損、金銭の損失ならびに製品の故障を招く可能性のある潜在的な危険環境について)
- 1. 本品使用にあたり、強い衝撃や振動を与えたり、レンズに大きな圧力加えることは避けて下さい。
- 2. 本品を強い直射日光に当てたり、高温の場所で使用、放置、保管することは避けて下さい。
- 3. 風通しが悪い場所での使用は避けて下さい。漏電、過熱、爆発ならびに火災、火傷、その他事故を引き起こす恐れがあります。
- 4. 使用を終えた、または長期的に使用していないカメラならびに充電器内からは、電池を取り出し、製品は安全な場所に保管して下さい。また、電池の不適正な使用は、電池寿命を低下させます。
- 5. 当社の使用する電池はCanon充電器専用です。その他メーカーの充電器には使用しないで下さい。故障、 過熱、火災、電気ショート、損傷を引き起こす恐れがあります。
- 6. 本品を短時間で低温から高温の場所へ移動させる場合は、本品を密封式のビニール袋に入れ、徐々に周囲の環境温度に慣らしてください。内部や表面に水分が凝結(水滴)し、トラブルを引き起こす恐れがあります。

この説明書は大切に保管し、今後も引き続きお役立てください。

- ★本品は台湾(新型第M292708号、新型第M313792号、新型第M315340号、新型第M315345号)、アメリカ、中国ドイツ(Nr. 202006001999.5)、日本(登録第3120470号)で既に特許を申請しております。
- ★この説明書内の製品の写真は参考のもので、実際の製品とは異なります。
- ★製品のデザイン・仕様・価格等などは予告なく変更することがあります。



株式会社ルーモスジャパン 東京都港区虎ノ門1-5-8オフィス虎ノ門1ビル9F 03-3509-6431 www.lumosjapan.com

# X-LOUPE G-SERIES

各部名称及び充電池の取り扱い



角度切り替え表示



同軸ライト切り替えボタン W: ホワイトライト

F: ホワイトライト/特殊ライト切り替え(オプション)

/ライト設定切り替えボタン

/ (同軸ライト輝度/フラットライト輝度/フラットライト角度

カメラ固定ねじ

同軸ライト切り替え

側面

### 雷池の充雷および注意事項

1.電池(NB5L)上の矢印をキャノン充電器の上の矢印に合わせた後、矢印の方向に挿入する(イラスト参昭)

W · F


F: 特殊ホワイト/ホワイトライト

フラットライト:明るさ0~5

2. 充電器にソケットを挿入。このときに充電器の正面にライトが点灯するのを確認する。

(オレンジは充電中、グリーンは充電完了または充電不要)

- 3.充電器にソケットを挿入した際ライトが点灯されない場合 次のことを確認する。
  - a.電池が正しく挿入されてるか?
- b.ソケットのスイッチが入ってるか?
- c.ソケットの電源はちゃんと供給されているか?
- d.原因が不明な場合は取り扱い専門店にご相談ください。
- 4. 充電終了後電池を取り出す。





## X-LOUPE G-SERIES

## ライトセッティング

XループGシリーズのマクロレンズライトは、同軸ライト(メイン) 及びフラットライト(サブ)の2種類に分かれています。

同軸ライトは内ループ、直射ライト、8個のLED配備となっています。一方、フラットライトは外ループ、低角度ライト、8個のLED配備となっています。個別にライト輝度の調整が可能で、その数値は0~5です。出荷時に同軸ライト及びフラットライトは全てオンになっており、明るさはいずれも5に設定されています。



#### ライティング切り替えスイッチ

[●]同軸ライト(メイン)選択

[〇]フラットライト (サブ)選択

[#]フラットライト (サブ)アングル調節選択



#### 調節ボタン

同軸ライト(メイン)、及びフラットライトの(サブ)の明るさ調節が可能で上方向で明るく、下方向で暗く、押し込むと明るさ3になります。また、フラットライトのアングル切り替えボタンにもなります。押し込むと「たトカト」となります。



#### 同軸ライト(メイン)の種類切り替えボタン

三種類のセッティングに切り替え可能

W(ホワイトライト)、F(特殊機能ライト)、W+F(ホワイト+特殊機能ライト)



※特殊機能ライトは追加オプション販売で出荷時はホワイトライト LEDとなっています。特殊ライトには赤外線や紫外線仕様などがあります 従来の顕微鏡撮影では映像が撮影できることだけで、 その品質まで要求されていませんでした。本製品では 同軸ライトとフラットライトの二種類を搭載し、その 組み合わせにより数十種類の照明パターンを選択する ことができ、ユーザーがさまざまな物を撮影れた効果 に多彩な陰影のコントロールが可能になり優れた効果 を発揮します。以下基本操作を参考ください。

| 手順   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                 | 3                      | 4                                    | 5                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 選択   | ライト設定<br>切替ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 調節ポタン                             | ライト設定<br>切替ポタン         | 調節ボタン                                | 同軸ライト(メイン)<br>種類切替ポタン                                                |
| 写真解説 | THE STATE OF THE S |                                   | # 100mm                |                                      | M I                                                                  |
| 説明   | フラットライト<br>(サブ) を選択。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | フラットライト(サブ)がオ<br>フになるまで<br>押し下げる。 | 同軸ライト<br>(メイン)に切<br>替。 | 液晶モニター<br>を見ながら明<br>るさを調整 1<br>~5段階。 | ホワイトライトもしくは<br>特殊ライト、及び両方の<br>同時点灯。(特殊ライト<br>はオプション通常は4個<br>か8個かの切跡) |



この写真は4個のホワイトライト \LEDが点灯してる状態です。

※同軸ライト(メイン)は4個のホワイトライトと、4個の特殊 ライトに付け替え可能です。

| ② フラットライト(サブ)をオンにし、同軸ライト(メイン)をオフにする。 |                       |                              |                    |                                   |                               |                  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 手順                                   | 1                     | 2                            | 3                  | 4                                 | 5                             | 6                |
| 選択                                   | ライト設定の<br>切替ポタン       | 調節ボタン                        | ライト設定の<br>切替ポタン    | 調節ポタン                             | ライト設定の<br>切替ボタン               | 調節ポタン            |
| 写真解説                                 | # HECHT               |                              | CHECHID            |                                   | Accepted to the second        | Alitical Control |
| 説明                                   | 同軸ライト<br>(メイン)を<br>選択 | 液晶モニタを<br>見ながら明る<br>さを O に調節 | フラットライト<br>(サブ)に切替 | 液晶モニタを<br>見ながら明る<br>さを調節<br>1~5段階 | フラットライト<br>(サブ) アングル<br>調節を選択 | アングルの<br>選択      |

| (3) フラットライ | ト(サブ)をオンにし | て9種類のライトフ                 | アングルの設定と効果。                                |
|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| •          | (IL)       | W + F<br>MAN 5<br>5 510 3 | フラットライト<br>4つすべて<br>あまり立体的ではなく<br>平面の被写体向き |
| •          | J.         | W + F                     | フラットライト2つオン<br>被写体の右上と右下                   |
|            | E.         | W F NAM 5                 | フラットライト2つオン<br>被写体の右下と左下                   |

| • | (J.   | W * F          | フラットライト2つ<br>オン被写体の左上<br>と左下 |
|---|-------|----------------|------------------------------|
| • | TOP I | W · F<br>MAN 5 | フラットライト2つ<br>オン被写体の右上<br>と左上 |
|   | J.    | WAN 5          | フラットライト1つ<br>オン被写体の右上        |
|   | 36    | W F MAIN 5     | フラットライト1つ<br>オン被写体の右下        |
| • | 150   | W*F            | フラットライト1つ<br>オン被写体の左下        |
|   | 12    | WAN 5          | フラットライト1つ<br>オン被写体の左上        |
| 0 |       | W * F          | フラットライトす<br>ベでオフ             |

## X-LOUPE G-SERIES

## 取り付け方法及び撮影方法



カメラを左の図の用にXループ本体にはめ 込んでください。



カメラの左端と底部がきちんと×ループ本体と一体化されていることを確認してください。



Xループ本体底部のネジ穴の真上にカメラの 三脚用ネジ穴がくることを確認して付属のネ ジを締めてください。



硬貨等を使用して、ネジを時計回りに強く締めて、カメラと×ループ本体にがたつきが無いことを確認してください。



カメラと×ループ本体を手で持ち、もう一方の手でマイクロレンズを持ちレンズの赤いマークと、×ループ本体の赤いマークを併せてください。



マイクロレンズ上部をアタッチメントに 装着します。



「カチッ」と音が聞こえるまで時計回り に約45度回転させ、あまりきつく締めす ぎないようにして下さい。



安全の為、がたつきや緩るみが無い事を確 認してください。



さらにマイクロレンズを交換するにはまず レンズリリースボタンを押し、マイクロレ ンズを反時計回りに約45度回してゆっく りとレンズを取り外してください。



デジタルカメラとXループ本体を取り外す場合は、硬貨などを利用して時計と逆回りにまわして緩めてください。その際はカメラが落ちないように気をつけてください。また、固定ネジを無くさないよう大切に保管してください。

### 平面の被写体の撮影方法



撮影の前にレンズ先端に付属の専用カバー キャップをつけてください。



直接カバーキャップを被写体に近づけ、Xループ全体を軽く押しつけて、シャッターを半押しにすると、オートフォーカス(AF枠は緑色)によりピントが合います。そのままシャッターを押し切ります。途中ぶれないようご注意下さい。

## 立体的な被写体の撮影(1)



被写体の表面を傷つけてはいけない場合をの ぞき、専用のカバーキャップは必須ではあり ません。



左図のように左手の二本の指でマイクロレンズを握り、残りの指と手のひらでテーブル面を支え、状態を安定させて下さい。上下に軽く移動して最良の撮影距離を確保します。シャッターを半押しによりピントが合います。そのままシャッターを押し切ります。途中ぶれないようご注意下さい。

## カメラ側の基本セッティング

- ・カメラ側のズームは望遠側。
- ・フラッシュはオフ。
- ・ピントの合いにくい被写体の場合はオートフォーカス をオフにしてカメラの前後移動でピントを合わせるよ うにします。

#### 表面が立体的な物体の撮影(2)



各マイクロレンズの鏡胴はすべて反時計 回りに廻して取り外せます。



鏡胴を廻し取り外してください。

